

Einspeise-/Fehlermeldemodul 24V DC RNF22

Power/Error Message Module 24V DC RNF22



Einspeise-/Fehlermeldemodul 24 V DC

Das Einspeise- und Fehlermeldemodul wird zur Einspeisung der Versorgungsspannung auf den Tragschienen-Busverbinder eingesetzt.

Power and error message module 24 V DC

The power and error message module is used to provide the supply voltage to the DIN rail bus connector