


Spare parts Deltapilot S DB51, DB52, DB53 with stainless steel housing
Ersatzteile Deltapilot S DB51, DB52, DB53 mit Edelstahlgehäuse



Sealing ring as shown,
 greased with silicone, to put on housing
 Dichtring vor Montage mit Silikon einfetten
 und in gezeigter Lage auf das Gehäuse ziehen.

Measuring cells in welded version
 are available completely with process
 connection, extension rod/rope, pipe.
 Take the order code of device
 without housing, without electronics.

Messzellen in verschweißter Ausführung
 sind nur als komplette Baugruppe mit
 Prozessanschluss, Kabel/Stab und Rohr verfügbar.
 Bitte Bestellcode des Gerätes jedoch ohne
 Gehäuse und ohne Elektronik bestellen.

Welded version
Verschweißte Ausführung